



Anleitung

Rohkunststoff Lackierung mit professionellem und hochflexiblem COLOR FREAK Acryllack in Spraydose.

**Insbesondere bitte die persönliche Schutzausrüstung wie z.B.
Atemschutzmaske und Gummihandschuhe tragen!!!**

Nur für professionelle Anwendung bestimmt.

1. Schritt: Entfetten.

- Vor dem bearbeiten die zu bearbeitende und umliegende Fläche mit Silikonentferner oder Color Freak Cleaner reinigen und trocken nachreiben.

2. Schritt: Abkleben.

- Umliegende Bauteile mit Klebeband abkleben.

3. Schritt: Schadstelle behandeln.

- Schadstelle behandeln je nach Schadensbild. (Kleben, Spachteln, Schleifen...).

4. Schritt: Reinigen.

- Gründliche Reinigung mit Silikonentferner oder Color Freak Cleaner und fusselfreiem Tuch.

5. Schritt: Abkleben.

- Umliegende Bauteile mit professionellem Abdeckpapier und Abdeckfolie sowie Klebeband abkleben.

6. Schritt: Reinigen.

- Nochmal entfetten.

7. Schritt: Grundieren.

- Kunststoffhaftvermittler hauchdünn und gleichmäßig auftragen, eine dünne geschlossene Schicht.
(ACHTUNG!!! Überbeschichtung vom Haftvermittler = Haftungsprobleme beim Lack).

8. Schritt: Trocknen.

- Haftvermittler 10 Minuten ablüften lassen oder mit Heißluftfön unterstützen.

9. Schritt: Struktur.

- Je nach Untergrund Strukturspray in mehreren dünnen Schichten auftragen bis Struktur stimmig ist. Übergang nur dünn ansprühen.

10. Schritt: Trocknen.

- 10-15 Minuten ablüften lassen oder mit Heißluftfön unterstützen.

11. Schritt: Lackieren.

- Color Freak Farblich passenden Kunststofflack in mehreren dünnen Schichten auftragen. Zwischentrocknungszeiten beachten.

(In jedem Fall muss die Eignung des Lackes für den jeweiligen Untergrund und Farbton durch Vorversuche geprüft werden.)

- Nach dem Trocknen des Lackes, die lackierte Fläche mit einem trockenen fusselfreien Tuch vorsichtig abreiben um den eventuellen Over Spray / Farbnebel abzutragen.
- Auf die behandelte Fläche gleichmäßig 1-2 dünne Spritzgänge mit dem von der Firma Color Freak.de freigegebenen schluslack (matter lederklarlack) aufsprühen und trocken föhnen.

12. Schritt: Entfernen.

- Klebeband entfernen und abschließend trocknen lassen.

Color Freak Lack ist nach 10–15 Minuten Hand / Montagetrocknen.
Die Endhärte wird nach 2 Tagen (20°C) erreicht.

Firma COLOR FREAK vertreibt professionellen Acryl-Kunststoff Lack mit eigenen Mischformeln oder nach Wunsch.

Bei Fragen und Anregungen kontaktieren Sie uns.

www.color-freak.de

E-Mail: info@color-freak.de

Tel: 017696768796

Stand. 29.09.2025